

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

SRG-00023A

Návody k použití a bezpečnostní předpisy

Elektrický ohříváč se používá na sušení zdí a podlah. Jeho účinnost se zvyšuje v kombinaci se stavebním vysoušečem. Tento elektrický ohříváč produkuje čistý, suchý teplý nebo studený vzduch. Rovněž se hodí na vytápění a ventilaci kanceláří, jídelních vozů, pracovišť a malých festivalových stanů.




Úvod

Tento návod a příložené bezpečnostní předpisy si prosím pozorně přečtěte. Jen tak budete moci tento nový výrobek co nejefektivněji využít.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Tato ventilační kamna nejsou vhodná k použití venku při deštivém počasí, v koupelnách nebo v jiných vlhkých prostorách.
- Počítejte si tím, že kamna mohou být VELICE HORKÁ. Nikdy proto kamna neumísťujte v blízkosti hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy, plynové lahve apod.
- Během chodu a krátce po odstavení kamna NEZAKRÝVEJTE.
- Kamna neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku.
- Ventilační kamna nepoužívejte v kombinaci s časovačem / časovým spínačem nebo podobným zařízením, které řídí automatické zapnutí kamen.
- Ventilační kamna nepoužívejte v prostorách, kde se používají a/nebo jsou uskladněny hořlavé plyny nebo kapaliny.
- Pokud musíte použít prodlužovací kabel, používejte co nejkratší délku a kabel vždy zcela vyrolujte.
- Nepřipojujte na stejnou přípojku jiné elektrické přístroje.

1. TLAČÍTKA NA KAMNECH



- Regulace teploty
- Tlačítko výběru

2. ÚDAJE

- Nastavení teploty : od 0 do 40 °C
- Minimální předepsané pojistky : 16 A

3. POUŽITÍ

- Ventilační kamna umístěte tak, aby stála vertikálně na pevné podložce. Zajistěte, aby ventilační kamna stála v bezpečné vzdálenosti od vlhkých a/nebo hořlavých předmětů.
- Kamna zapojte do fungující elektrické zásuvky.
- Nastavte teplotu na maximální hodnotu.
- Ventilační kamna se rozběhnou, jakmile na tlačítko výběru vyberete jednu z nabídnutých funkcí.
- Jakmile je v prostoru dosažena nastavená teplota, pomalu otočte regulátorem teploty proti směru hodinových ručiček, dokud se ventilační kamna nezastaví. Ventilační kamna se automaticky spustí a zastaví, aby v prostoru udržovaly správnou teplotu.